



AirKey-Onlineverwaltung | Technische Beschreibung



Wichtige Links:



AirKey-Login &
AirKey-Registrierung
<https://airkey.evva.com>



Tutorial
<http://video.evva.com/tutorials/airkey/software>

Geeignete Internetbrowser




Das Zutrittskontrollsystem AirKey funktioniert mit allen gängigen Internetbrowsern und Betriebssystemen und benötigt keine Softwareinstallation und keine spezielle IT-Infrastruktur.

Die AirKey-Onlineverwaltung wird im sicheren hochverfügbaren EVVA-Rechenzentrum in Österreich betrieben.

Ablauf Registrierung

Registrierung
Melden Sie sich auf der AirKey Registrierungsseite an.



Bestätigung
Sie erhalten eine Bestätigungse-Mail, mit der Sie die Registrierung abschließen.

Login
Sie können sich jetzt einloggen und Ihr System anlegen und verwalten.

Systemvoraussetzungen

| | |
|------------------------|---|
| Browserunterstützung | Internet Explorer IE 9+ Firefox 6+ Chrome 14+ Safari 6+ |
| Betriebssysteme | Alle gängigen Betriebssysteme: Windows XP (oder höher), MacOS 10.6 (oder höher), Linux |
| Schnittstelle Internet | 768 kBit/s oder schneller |
| Identmedien | Mindestens 1 NFC-fähiges Handy mit Android™ 4.0.0 (oder höher) Optional AirKey-Karten-Identmedium Optional AirKey-Schlüsselanhänger-Identmedium Combi-Schlüssel |
| Optional | Codierstation (Systemtauglichkeit treiberabhängig)Voraussetzungen: Oracle Java-Browser-Plugin (7 oder höher) Internet-Port 7070 zu airkey.evva.com erreichbar |



Multi-Administration



Komponenten-Sharing



Türen up to date



Plattformübergreifend



Privacy by Design



Automatisches Backup



Drag & Drop



Mega-Menüs

Leistungsmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Medien- & Personenverwaltung | Personen können verschiedene Medien zugewiesen werden Berechtigungsprofile lassen sich übertragen Deaktivierung von Medien (Blacklist) Hinzufügen und Entfernen von Medien über die Onlineverwaltung und das NFC-Handy oder die Codierstation |
| Wartungsfunktionen | Spezieller Wartungsmodus für Wartungstechniker-Handys Individuelle Priorisierung von Wartungsaufgaben in der Onlineverwaltung: Batteriestand & Warnungen, Blacklistzustand, Uhrzeit ... Anzeige von Wartungsaufgaben in der Onlineverwaltung und der App Wartungsaufgaben als PDF- Liste exportierbar Hinzufügen und Entfernen von Schließkomponenten und Identmedien Knauf- und Zylinderaustausch ohne Berechtigungsänderungen |
| Schließkomponenten | Modus „Construction“ oder „Anlage“ Bereiche aus mehreren Komponenten definierbar Zeitzonen für jeden Zylinder individuell konfigurierbar Automatische Sommer-Winterzeitumstellung Schließkomponenten können anderen Administratoren zur Verwaltung freigegeben werden |
| Berechtigungen | Berechtigungsverwaltung durch Drag-and-drop-Technik Dauerzutritt mit und ohne Ablaufdatum Periodischer Zutritt Einzelzutritt Individueller Zutritt: Kombination aus bis zu 8 Dauer-, periodischen- und Einzelzutritten |
| Protokoll | Schließkomponenten- und Bereichsprotokoll Ereignisprotokoll auf Medien- & Personenebene Revisions sicheres Systemprotokoll Individuelle Protokollierungseinstellungen für Medien und Schließkomponenten (Ein/aus/eingeschränkt) Automatisches Ablaufdatum für Protokolleinträge definierbar |
| Sprache | Wählbare Sprachen: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK |

↓ Links

| | |
|-----------------------|---|
| Login & Registrierung | https://airkey.evva.com |
| Systemhandbuch | www.evva.at/airkey www.evva.de/airkey www.evva.ch/airkey Print-Version auf Anfrage |
| Tutorial | http://video.evva.com/tutorials/airkey/software |